TOSHIBA

Leading Innovation >>>

取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名 GR-E38N GR-E34N



GR-E38N

GR-E34N

今日から活用できる!

冷蔵庫の使いかた



●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。

日本国内専用 Use only in Japan

けお読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書を必ずお受け取りください。



もくじ

で使用前に

安全上のご注意 4~	5
お使いになる前に 6~	· 7
● 1. 設置する	6
● 2. 固定する ····································	6
・扉が下がったときは	7
● 3. 電源を入れる	7
・アースについて	7

使いかた

操作パネルの使いかた8~9	
●温度を上げる・下げる(温度調節) 8	
●食品をすばやく凍らせる(一気冷凍) 9	
●半ドアアラームについて 9	
食品を入れる1 C • 食品を入れる場所)
冷蔵室	
野菜室12)
冷凍室13	3
自動製氷機 14~15	;
氷のつくりかた14	1
●氷をはやくつくる(一気製氷)15	5
●製氷を停止する(製氷停止)15	5

お手入れ

お手入れ	16~18
自動製氷機のお手入れ	18~19

.....20

節電のための上手な使いかた

GR-E34N をお買い上げのお客様へ

この説明書は GR-E38N のイラスト・写真を 使用して説明していますが、ご使用方法は同

お困りのとき・必要なとき

お問い合わせの多い項目
冷 えないのは? ▶22ページ
氷 ができないのは? ▶23ページ ?
冷凍室に 霜 が付くのは? 24 ページ
音が気になる… ▶24ページ ?
扉の閉まりが悪いのは? ▶ 25ページ 25

こんなときには………21 ●庫内灯が切れたとき

- 停電したとき
- 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ ブレーカーが切れたとき
- 冷蔵庫を長期間使わないとき

故障かな? 22~	25
●冷えかたについて	22
●操作パネルについて	22
製氷について	23
●音について	24
●露付き、霜付き、水もれについて	24
扉について	25
● その他	25
移動・運搬・転居のときは	26
仕様 / 付属品 / 別売品	27

保証とアフターサービス…… 28

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内容」 を示します。

- *重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこ と(禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならな いこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 示します。

設置について



●背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

冷媒がもれ、発火・爆発の原因になります。 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を 行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 1. 窓を開けて室内の換気を

十分にする。 (換気扇を使用しない)

2. 火気や電気製品の使用 を避ける。





●水のかかるところへの設置は避ける

火災・感電の原因になります。

水気禁止



● 地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

転倒し、けがの原因になります。



冷媒がもれたとき、滞留し、 発火・爆発の原因になります。



■湿気の多いところや、水気のあるところで使 うときは、アース(接地)および漏電ブレー カーを取り付ける

取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。

電源プラグ・コードについて

次のことを守らないと、火災・感電の原因になります。 電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 ください。



コンセントを単独で使用する ●電源プラグはコードを下向きにして

■電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上の

根元まで確実に差し込む ●電源プラグのほこりは定期的に 取る



●電源プラグをコンセントから 抜くときはコードを持たず、 電源プラグを持って抜く





● お手入れのときや、長期間使用しないときは 電源プラグをコンセントから抜く



ぬれ手禁止

●電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない





■電源プラグやコードが痛んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

■電源プラグやコードは傷つけたり、束ねたり。 折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫 の背面で押しつけない

もしものときには




■ 異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止する

火災・感電・けが・やけどの原因になります。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

《異常・故障の例》・電源コード、プラグが異常に熱い・電源コードに深いキズや変形がある ・焦げくさいにおいがする ・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ・ビリビリと電気を感じる



⚠警告

ご使用について



- ●引火しやすいものは入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない

引火・爆発の原因になります。 禁止



家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは 保存できません。


- 異臭がしたり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。
- ■扉にぶら下がったり、 乗ったりしない

倒れたり、扉がはずれたり、 手をはさんだりして、 けがの原因になります。



●冷蔵庫の上に物を置かない


落下して、けがの原因になります。 また、容器の水がこぼれると、電気 絶縁が低下し、火災・感電の原因に なります。



冷媒がもれたとき、発火・爆発の原因 になります。



● 自動製氷機の製氷部分 (貯氷コーナーの上部) には触れない






水ぬれ禁止

●本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になり ます。




●分解・改造・修理をしない ●背面下部のカバーは絶対に



火災・感電・けが・やけどの 原因になります。

また、冷媒回路を傷つけると、 発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。



廃棄をするときには



販売店や市町村に引き渡す 放置して冷媒がもれると、火気による発火・

● リサイクル処理時など保管する

幼児が閉じ込められ、事故の原因 になります。




⚠注意

ご使用について



●食品は棚より前に出さない





ボトル類などが落下し、 けがの原因になります。



●冷凍室にビン類を入れない 凍って割れ、けがの原因になります。



●冷凍室の食品や容器(金属製) にはぬれた手で触れない 凍傷の原因になります。





●冷蔵庫底面に手や足を 入れない



鉄板などでけがの原因に なります。



扉の開閉について



●扉を強く開閉しない 食品が落下し、けがの原因になります。

禁止


- ●冷蔵室扉の取っ手に手を かけたまま、野菜室扉を 開けない
- ●冷凍室の扉に足を 近づけない

扉のすき間に指をはさみ、 けがの原因になります。





●引き出し扉を閉めるときはハンドル上面を 持たず、ハンドルを押して閉める




けがの原因になります。



運搬・移動について




●傷つきやすい床の上では冷蔵庫 下部のキャスター (車輪)を 使わない





●運搬するときは前面下部の調整脚と 背面上部の運搬用取っ手を持つ 手がすべり、けがの原因になります。

●床が丈夫で水平なところに据えつける 転倒して、けがの原因になります。






爆発の原因になります。

ときは扉パッキンをはずす



お使いになる前に

┪ 設置する



場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらないところ

●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

丈夫で水平なところ

振動(騒音)や扉下がりの原因に なります。

また、床がクッションフロア・ じゅうたん・畳・フローリング などの場合、丈夫な板を敷いて ください。

(冷蔵庫の重みによる変形や底面 の熱による変色を防ぐため)



● 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 また、振動音や壁材などの変色を防ぎます。




お手入れする

庫内をふく


●操作性をよくするため、ケース やレールには潤滑剤が塗られて います。



お使いはじめに、プラスチックの においがする場合があります。 念のため、においがこもらないよう に部屋の風通しをよくしてくださ い。(においはしだいに消えます。)



つ 固定する




▲ 調整脚を回す

●上図のように左右の調整脚を矢印方向に回して 床につけ、ガタつきのないようにしてください。

調整脚を回しても扉下がりやガタつきが直らないときは、プレート(別売品 27ページ))をお使いください。


🤈 前面グリルを所定の位置に取り付ける

● 前面グリルの中に固定してある配線図は 取りはずさないでください。



お願い

●冷蔵庫が前に傾かないよう、 水平に固定してください。半ドアの原因になります。



地震で倒れないために

丈夫な壁や柱に固定し てください。

転倒防止ベルトはお買い 上げの販売店にご相談く ださい。27ページ▶




_____ 扉が下がったときは

調整脚で調節できます。

床の状態や食品の重みによって、 数日後に扉が下がることがあり ます。そのときは再度調節して ください。

0.7. bb 0.7. b


◢ 前面グリルを取りはずす




アがりを調整する



3 前面グリルを取り付ける



2 電源を入れる



電源プラグをコンセントに差し込む

(交流 100V、定格15A 以上のコンセントを単独で使用する)

アースについて

万一の感電事故防止のために、 アース(接地)することをおすすめします。



アース線を使い、背面下部のアース線取付用ねじとアース端子に接続する。(アース線は付属していません。お買い上げの販売店でお求めください)

■ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D 種接地工事(有料)をしてください。

接続してはいけないところ


- ・水道管やガス管(爆発や引火の危険があります)
- ・電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です)

水気や湿気の多いところに 据えつける場合

必ず、アース(接地)を取り付けてください。特に水気や湿気の多いところに据えつける場合、アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。


操作パネルの使いかた

操作パネルは冷蔵室内にあります。



温度を上げる・下げる(温度調節)

普段は中(強と弱の中央)でお使いください。



- ●温度は、周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。
- ●チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

食品をすばやく凍らせる(一気冷凍)

食品を冷凍するときは

- 鮮度の良いものを使う
- ●ラップや密閉容器、ファスナー付きの 袋などを使う(食品の乾燥を防ぐため)
- 一度解凍した食品は使い切る (味や食感が低下)








準備する

● 密封した食品を冷凍室スライドケースの食品収納コーナーに置く



2 設定する




▶一気冷凍のランプが 点灯し、一気冷凍が 始まります。



約 150 分後、自動終了(一気冷凍のランプ消灯)

金中で停止するとき

ランプが消灯するまで-気冷凍 (n) をくりかえし押す



▶「ピチチッ」と鳴り、一気冷凍のランプが消灯します。

半ドアアラームについて

冷蔵室・冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1 分後、2 分後	アラームが7回鳴ります。
3 分後以降	連続で鳴り続けます。


扉を閉めるとアラームは止まります。

お知らせ ●扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の詰めすぎや食品の袋などがはさまった

食品を入れる

食品を入れる場所

温度表示は周囲温度 30℃、設定は「中」で食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。





冷蔵室

3アクション棚

に動かせます。

●食品のサイズに合 わせて棚を3段階





2 手前を持ち上げて押し込むと…

お知らせ ● 冷蔵室扉を 10 分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。


普通の棚として。


10

3)さらに奥に立てると…

なべなど

野菜室






お知らせ

- ●野菜から出た水分や水などが容器にたまったり、露として付いたりするときは、乾いた布で ふき取ってください。
- ●野菜室扉は、半ドアになってもアラームが鳴りません。 9ページ

冷凍室








収納上限より上に食品を 入れると、 扉が閉まりません。

扉が閉まりません。 (すき間ができます)

● 容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。


扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 霜付きや破損の原因になります。






自動製氷機

給水タンクと製氷皿は抗菌処理*をしています。





氷のつくりかた

氷をつくるときは

- ●給水タンクを使用する前に必ず水洗いしてください。
- ●氷をつくるときの水は、 水道水をおすすめします。


ミネラルウォーターの場合



ミネラルウォーターや浄水器の水などは、雑菌や水あか、ぬめり などが発生しやすいため、こまめなお手入れが必要です。

- お使いはじめの最初の氷(約30個)は 捨ててください。
- においやほこりが付いていることが あります。
- 熱湯(60℃以上)やジュースなど、 水以外のものは入れ ないでください。 (故障の原因)

給水口カバーを開け、「水位線」まで水を入れる




氷以外のものが

検知レバーに当たるとき

「タンク位置」まで押し込む(製氷を始めます) 押し込まないと氷ができません。






次のようなときは 氷ができません



回転した製氷皿が 当たって破損したとき



アイスシャベル使用後は、 もとの位置に戻してください。



| 氷をはやくつくる(一気製氷)

製氷停止

∩∫を1回押す

▶一気製氷のランプが点灯して一気製氷が 始まります。

一気製氷を途中で停止するとき

ランプが消灯するまで 製氷停止 η | をくりかえし押す

▶「ピチチッ」と鳴り、一気製氷のランプが消灯します。

約8時間後、自動終了(一気製氷のランプ消灯)

お知らせ ●給水タンクに水がないときや氷が満杯になっているときは、一気製氷を行いません。

製氷を停止する(製氷停止)

冷凍室扉を閉めて

n | **を 5 秒押す** (「ピピピッと鳴るまで)

▶製氷停止のランプが 点灯し、製氷を停止 します。



一気製氷(

解除のしかた

冷凍室扉を閉めて



▶ 製氷停止のランプが消灯し、製氷を開始します。

●長期間製氷を停止する場合…「移動・運搬をする前に」手順2 26ページ

製氷について

●製氷時間

J	通常製氷	約2時間に1回
	一気製氷	約1時間に1回
	 (周囲温度	

●貯氷量


己	氷をたいらにならしたとき	約 150 個
	氷が部分的にたまったとき・ 冷凍室扉を開閉しないとき	約50~100個

- ・1回でできる氷の数は10個です。なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。
- 製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けます。

部分的にたまった氷に検 知レバーが当たると製氷 が止まります。



製氷量を正しく検知する ために、氷をたいらに ならしてください。



- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- ・お使いはじめなど、冷凍室が十分冷えていないとき。 最初の氷ができるまで**約5~6時間**かかります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには 1 日以上かかることがあります)
- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲の放熱スペースがせまいとき。6ページ

お使いはじめのときは 氷ができるまで 約5~6時間かかります。

- *給水タンク・製氷皿の抗菌作用
- 試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルム密着法 (JIS Z2801)
- ●抗菌方法:抗菌材 ●抗菌対象:給水タンク・製氷皿 ●試験結果:99%以上の抗菌効果を確認

警告



お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く




分解・改造・修理をしない

●普段は、汚れたらすぐにふき取って ください。



お手入れの手順

電源プラグを抜く



やわらかい布に ▲ ぬるま湯を含ませてふく

- ・台所用中性洗剤を使用するときは必ず うすめる
- ・洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきする

お願い

●食用油が付いたときは、すぐにふき取って ください。

●次のものは使わないでください。



アルカリ性や弱アルカリ性の 台所用洗剤 (プラスチック部品が割れます)




アルコール、 ベンジン、シンナー、酸、 みがき粉、粉せつけん、 たわしなど (塗装面やプラスチックなどを 傷めます)

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、電源 コードやプラグの点検をしてください。



●ご不審な点はすぐにお買い上げの販売店または 東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。



からぶき

やわらかい布でからぶきする。 お手入れした後は、温度調節など 設定が変わっていないか確認して ください。



扉パッキン -

水ぶき(年1回程度)

汚れると傷みやすく、冷気もれの 原因になります。



- 冷蔵庫背面・床

- ・冷蔵庫を引き出して ほこりを取る。
- 背面・壁・床の汚れを ふく。



棚 水洗い (年2回程度)

自在棚

取りはずしかた

手前に引き出す

・取り付けは逆の手順で。 確実に奥まで押し込んで ください。



3アクション棚 取りはずしかた

手前を押し込み、 斜め上に取り出す


・取り付けは逆の手順で。



取りはずしかた

ポケットの左右を交互に 軽く下から突き上げて はずす

・取り付けは固くして あります。



取り付けかた

ポケットを 水平に差し込み、 押し下げる



└チルドルーム天井板(水洗い(年2回程度)


チルドケースは取りはずしておく。

取りはずしかた

突起をつめからはずして天井板を引き出す

取り付けかた

本体横のレールに通し、突起をつめに入れる



チルドケース 水洗い(年2回程度)


取りはずしかた

止まるまで引き出し、 手前を持ち上げて さらに引き出す

取り付けかた

押し込み、持ち上げながら右に動かして底面右側 の突起を本体側のレールの切り欠き部から入れる (底面左側の突起もレールに入ります。)

止まるまで奥に押し込む



野菜室スライドケース・野菜容器 水洗い(年2回程度)

取りはずしかた

◢ 扉を止まるまで引き 🤦 扉を持ち上げて ■ 出し、野菜室スライ ドケースを取り出す



▲ 引き出し、野菜 容器を取り出す



取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さら に持ち上げて引き出し、野菜容 器の突起をレールの穴に差し込



扉を止まるまで引き ▲ 出し、野菜室スライ ドケースを取り付け、 奥へ押し込む



お手入れ…つづき

冷凍室スライドケース・ストック容器 水洗い(年2回程度)

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上 げて引き出して床に置き、 冷凍室スライドケースを取り出す



7 ストック容器を取り出す



取り付けかた

18

◢ 扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上 ▮ げて引き出して床に置き、ストック容器 の突起をレールの穴に差し込み、取り付



? 冷凍室スライドケースを取り付ける



自動製氷機のお手入れ

分解禁止

分解・改造・修理をしない


⚠警告



自動製氷機の製氷部分 (貯氷コーナーの上部) には触れない

やわらかいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。 (水あか、カビなどの発生防止)

- 洗剤・漂白剤・みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは、 においや故障の原因になります。
- ●各部品の耐熱温度は60℃のため、



タンク・タンクフタ 週1回


取りはずしかた

レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす



取り付けかた

タンクフタのレバー(2ヵ所)を、カチッと音がするまで 確実に固定する



給水パイプ・給水ポンプ 月1回

取りはずしかた

給水パイプを矢印方向に回して タンクフタからはずす

給水管は取りはずさないでください。 (故障の原因)



2 給水パイプから給水ポンプを引き抜く



ポンプケースフタを矢印方向に回し つけますする



組み立てかた

- 給水ポンプの部品をセットする インペラは磁石でできています。 モーターと磁石が接続され回転し ていますので、異物などが付着し ていないか確認してください。
- ポンプケースフタを矢印方向に ▲ 回して取り付ける




給水ポンプの突起が給水パイプ の角穴に入るまで押し込む



給水パイプをタンクフタのパイプに止まるまで差し込み、 図の矢印方向に止まるまで回す

止まるまで回さないと、給水しないことがあります。



0

浄水フィルター 週1回

取りはずしかた

フィルターケースを矢印 方向に押しながら引き抜 き、浄水フィルターをは ずす

・取り付けは逆の手順で。



給水経路(年1~2回)

水受けケース

取りはずしかた

給水タンクを取り出し、 水受けケースの取っ手を 持って引き抜く



●水受けケースの取り付け場 所(本体側)はやわらかい 布に水を含ませてふく。




組み立てかた

給水ホースを本体側の 穴に入れ、止まるまで 押し込む



お願い

- ●水受けケースの取り付け場所(本体側) に水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。
- ●給水ホースは、水受けケースから取りは ずさないでください。 水もれの原因になります。



節電のための上手な使いかた

日ごろのちょっとした心がけで、上手に節電できます。

● 冷蔵庫の周囲にすき間を開ける すき間が少ないと放熱が悪くなります。




■ 扉の開け閉めは少なく、すばやく 冷気が逃げて、庫内の温度が上がります。




● すき間をあける

詰めすぎると、冷気の循環が悪くなります。



● 冷気吹出口を食品でふさがない

庫内が冷えにくくなります。 また、冷気吹出口の前に水分の多い食品 を置くと凍ることがあるので、棚の手前 に置いてください。



● 食品はさましてから入れる

熱い食品を入れると、庫内の温度が上がります。



こんなときには

庫内灯が切れたとき

●庫内灯の交換は専門の技術が必要です。お買い上げの販売店にで連絡ください。

停電したとき

■扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてください。 (庫内の温度が高くなります)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

● すぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度運転しないことがあります。

冷蔵庫を長期間使わないとき

- 自動製氷機の水・氷を捨てる
 (「移動・運搬をする前に」手順 2 26ページ→)

 $m{2}$ 電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、2 \sim 3 日間、扉を開けて乾燥させる

故障かな?

冷えかたについて


冷えない・冷えが悪い…まずは順番にお調べください。

お調べください・こんな理由です 電源が供給されていますか? ●電源ブラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。

本日電源を入れましたか?

▶庫内が冷えるまで約3~4時間、夏場などは1日以上かかることがあります。

操作パネルは?




▶温度調節を「中」または「強」にしてください。



イラストは GR-E38N です。


扉のパッキンにすき間が ありませんか?



野菜室扉や冷凍室扉の場合

冷凍室や野菜室で、容器の食品が上のケースに 当たっていませんか?

当たっていると7000: 半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷えが悪くなります。



扉をひんぱんに開けると外気 (暖気) を吸い込むため、一時的に庫内の 温度が上がります。一晩で温度がもどりますので、様子を見てください。


こんなとき	お調べください・こんな理由です	
冷蔵室の食品が凍る	冷蔵室の奥やチルドルームに水分が多い食品を入れていませんか? ▶奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低温のため、凍りやすくなります。	

操作パネルについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です
ランプが点滅する	「一気冷凍」と「一気製氷」のランプが点滅していませんか? ▶冷蔵庫に異常が生じています。お買い上げの販売店にご連絡ください。

製氷について

氷ができない…まずは順番にお調べください。




こんなとき	お調べください・こんな理由です
氷がくっついたり、丸くなったり、小さくなっている	26/31-3/3 3 - 0 / 20 - 0 / 1 - 0 - 2 / 0 / 2 /
白色氷になったり、	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか? 氷がはやくできるため、水分中の空気が氷の中に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。
沈でん物ができる	ミネラル成分の多い水(ミネラルウォーターなど)を使っていませんか? ミネラル成分が凍り、白い沈でん物ができますが、害はありません。

故障かな?…っづき

音について

変わった音がする…でも大丈夫。異常ではありません。



次の音の場合はお調べください。

「ガタガタ・ゴトゴトと音がする」

- ●床はしっかりしていますか?
- ●周囲の壁に触れていませんか?
- ●冷蔵庫がガタついていませんか?
- ●給水タンクの給水ポンプ・給水パイプは 正しく取り付けていますか?19ページ

「アラーム音がする」

●半ドアではありませんか?

すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないときは、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。)

露付き、霜付き、水もれについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です	
冷凍室に霜が付く	食品を入れすぎて、扉パッキンに すき間ができていませんか? 収納上	限
	食品を入れすぎると、 扉が完全に閉まらないため、扉パッキンにすき間ができ、 霜が付きます。 ▶食品が収納上限からはみ出さないように入れてください。	
冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くないですか?半ドアではありませんか? ▶露が付いたときは乾いた布でふきとってください。	
野菜室や冷蔵室の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?半ドアになっていませんか? ▶ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとってください。	
水が庫内・床に あふれる	給水タンクの水位線より上に水を入れませんでしたか? ▶給水タンクの水位線より上に水を入れないでください。	

扉について

こんなとき	お調べください・こんな理由です
冷蔵室の扉が下がる	▶調整脚を回し、扉の平行度を調整してください。7ページ右側の調整脚を矢印方向に回す
扉が閉まらない	扉に食品の袋がはさまっていたり、食品が棚からはみだし、 扉にすき間が開いていませんか? ▶はさまっている食品を取り除いてください。 食品が棚からはみ出さないようにしてください。
	冷凍室や野菜室で、容器の食品が 上のケースに当たっていたり、 食品などが冷凍室の奥に落ちて ませんか? ▶食品がケースに当たらないようにしてください。 奥に落ちている食品を取り除いてください。
	冷蔵庫が前に傾いていませんか?▶調整脚を回し、冷蔵庫が水平になるようにしてください。6ページできない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
扉を閉めた直後に開けようとすると重い	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。

その他

こんなとき	お調べください・こんな理由です
庫内のにおいが気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか? ▶においが強い食品はラップをしてください。

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
冷蔵庫外側や 扉パッキンが熱くなる	露が付くのを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプがあります。お使いはじめや周囲 温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、食品には影響ありません。
庫内がベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗られています。 たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。

ホームページ「家電商品 Q&A」もご覧ください。

http://www.livingdoors.jp/qa/

移動・運搬・転居のときは

<u>♠</u>警告

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

移動・運搬をする前に

- ↑ 庫内の食品を取り出す
- 2 自動製氷機を停止させる
- 1 給水タンクを取り出し、 残った水を捨てる



2 冷凍室扉を開け、

^{-気製氷} ()を10秒押し、



冷凍室扉を閉める (「ピピピッ」と鳴るまで)

冷凍室扉を閉めると、 製氷停止のランプが 点滅に変わります。




このとき、製氷皿が回転して水・氷を貯氷コーナーに落とすので、必ず冷凍室扉を閉めて ください。

- 3 製氷停止のランプの点滅が消えてから、冷凍室扉を開け、貯氷コーナーの水・氷を捨てる
- 4 冷凍室スライドケース・アイスシャベル・ 給水タンクを水洗いし、水分をふき取って から元にもどす
- **3** 電源プラグを抜く
- **4 前面グリルをはずす** 転倒防止ベルトを取り付けている場合は はずします。
- 5 冷蔵庫を手前に引き出す

移動・運搬をする

2人以上で運搬する


- ●前後の移動は冷蔵庫を少し後方に傾けてください。移動用車輪が付いています。
- 冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを 敷いてから行ってください。 蒸発皿(外部からは見えません)の水が残って いると、水が床面にこぼれることがあります。
- ●冷蔵庫を運搬するときは、必ず背面上部の取っ 手と前面下部の調整脚を持ってください。ハン ドルや扉を持つと冷蔵庫が落下したり、破損す ることがあります。



しっかり固定してください。

転居のときには

- ●50 / 60Hz 共用です。(周波数の切り替えは不要)
- ●横積みしないでください。 (圧縮機の故障の原因)



仕様/付属品/別売品

仕様/形名		GR-E38N	GR-E34N		
全	定格	内容	積	375L	340L
	冷	蔵	室	204L	169L
	野	菜	室	83L (54L)	83L (54L)
	冷	凍	室	88L (59L)	88L (59L)
外形		幅		600 mm	600 mm
寸法	奥		行	684 (661) mm	684 (661) mm
7 区	高		さ	1734 mm	1608 mm
定	格	電	圧	10	OV
定	格原	围 波	数	50/60	Hz 共用
電重	電動機の定格消費電力		電力	84/87 W	81/86 W
電熱装	電熱装置の定格消費電力 (霜取り時)		以り時)	181/181 W	181/181 W
消	費	電 力	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラ	バルに表示してあります。
製	品	質	量	73kg	69kg

- ●定格内容積の〈 〉内は食品収納スペースの目安です。
- ●外形寸法奥行の()内はハンドル・調整脚を除く奥行寸法です。

■付属品

前面グリル……1

■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	44092279	2,100円
プレート(調整用)	44092275	945円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073665	315円

(希望小売価格は2012年2月現在、税込)

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケースなどをはずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(野菜室、冷凍室) の場合、定格内容積とあわせ食品収 納スペースの目安を表示しています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式です ので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファン の風で自動的に霜取りされます。

また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時 の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇 は5℃以下と規定されています。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

●冷凍室の性能

日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた方法で 試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって、表示しております。

記 号	* *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

庫内温度のはかりかた ≦



冷蔵庫は、JIS(日本工業規格)に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって、一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

保証とアフターサービス

<u>必ずお読みく</u>ださい

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

100 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては 5 年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

22~25ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、**食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください**。

■保証期間中はこ

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容...

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形名	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルをご覧ください。
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 このような症状のときは、 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

冷蔵庫事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)